

# Indukciós MP3 box használati utasítás

Használatba helyezés előtt kérjük olvassa el ezt a használati utasítást figyelmesen! . Ha ezek után bármilyen kérdése merülne fel a készülék használatával kapcsolatban kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az: **info@spytek.hu** email címen

## Csomag tartalma:

- 1 x Indukciós MP3 box
- 1 x vezérlő távirányító
- 1 x töltőkábel



A készülék használata pofon egyszerű! A tároló dobozt kinyitva vegyük kezünkbe a távirányítót és az indukciós lejátszó boxot.

1. A távirányítóba használat előtt helyezzük be a mellékelt elemet. Az elemet a pozitív felével magunk felé fordítva tegyük a készülékbe, majd zárjuk vissza az elemtartó ajtaját. Ha helyesen helyeztük be az elemet, akkor a távirányító elején található fehér led bármely gomb lenyomására villogni fog.

2. A lejátszó boxot első használat előtt töltsük fel teljesen a doboz legaljába mellékelt töltő segítségével. A készülék töltés közben piros fényel jelzi a töltés folyamatát. Amint a piros fény elalszik, a készülék ekkor teljesen feltöltött állapotban van. A piros fény elalvása után haladéktalaunul válasszuk le a készüléket a töltőről.

3. Bekapcsolás és használat megkezdése előtt helyezzünk a készülékbe egy micro SD kártyát, melyet előzőleg FAT fájlrendszerrel megformáztunk és a lejátszani kívánt mp3 fájlokat felmásoltuk rá. Az microSD kártyát a készüléken látható ábra szerint helyezzük a kártyaolvasóba.

4. Bekapcsolás és használat megkezdése: A készüléket az mp3 box tetején található nagy kerek gomb hosszan tartó nyomásával kapcsolhatjuk BE és KI. A gombot bekapcsoláskor nyomjuk addig, míg a készülék kék fényel jelzi a bekapcsolt állapotot. Bekapcsolás után kis idővel a készülék automatikusan elkezd lejátszani a kártyára másolt zene/hang fájlokat. Megállíthatjuk vagy újra elindíthatjuk a lejátszást a KI/BE kapcsoló gomb egyszeri rövid megnyomásával.

## Távirányító gombjai

- CH felfelé és lefelé nyíl - Egyszeri rövid gombnyomás: mp3 fájlok közti előre/hátra ugrás - Hosszan tartó gombnyomás: aktuálisan játszó fájl előre/hátra pörgetése
- VOL felfelé és lefelé mutató nyíl: hangerő csökkentése/növelése
- Középső előre mutató nyíl szimbólum: számok elindítása és megállítása
- Piros gomb mikrofon jellel: felvétel indítása az mp3 boxba épített mikrofon segítségével.
- Szürke hangszóró ikonnal megjelölt gomb: némítás

## Hangrögzítés az MP3 box segítségével:

Felvételek készítése előtt helyezzünk az MP3 boxba egy FAT fájlrendszerrel formázott micro SD kártyát. A készülék a felvétel során elkészült hangfájlokat egy külön mappába fogja elhelyezni, melyeket a felvételek elkészülte után érdemes számítógép segítségével a memóriakártya gyökérmappájába másolni. **Amennyiben ezt nem tesszük meg, rögzített tartalmakat csak felvétel módban tudjuk visszahallgatni!**

## Felvétel készítés lépésről – lépésre:

- **Készülék bekapcsolása** az előző oldal 4. pontja szerint (üres micro SD kártya esetén a kék visszajelző kék led nagyon lassan villog, ha a készüléke zenefájlokat talál a gyökér könyvtárban, megkezdí azok lejátszását, ekkor a kék fény közepes sebességgel villog)
- Piros mikrofon gomb/készülék oldalán található REC feliratú gombot hosszan nyomva tartjuk, míg a készülék kék visszajelzője folyamatosan világít. Ekkor a készülék felvétel módba lépet.
- **Felvétel indítása** csak felvétel módban lehetséges! Felvétel indítása piros mikrofon gomb/készülék oldalán található REC gomb egyszeri lenyomásával. Visszajelző gyors villogással jelzi a felvétel folyamatát.
- **Felvétel megállítása** piros mikrofon gomb/készülék oldalán található REC gomb egyszeri lenyomásával. Készülék folyamatosan kéken világít.
- **MP3 Boxal készített felvételek** csak felvétel módban hallgathatók vissza, míg ki nem másoljuk őket a memória kártya gyökér könyvtárába! Felvétel visszahallgatása távirányítón előre mutató szimpla nyíl/készülék fő gomb egyszeri lenyomásával. Kék fény lassan villog, elkészített felvételek hallhatók a fülhallgatóban. Ismételt lenyomással a felvételek lejátszása megáll, kék fény folyamatosan világít. Ekkor lehetőségünk van új felvétel készítésére, vagy ismét lejátszani a készülékkel készített hangfájlokat.

Ugyan a készülék képes hangfelvételek elkészítésére, ám nem ez a fő funkciója. Ha tökéletes minőségű felvételekre vágyunk, hangfelvételeinket készítsük el egy számítógép segítségével, majd másoljuk őket a microSD kártya gyökér könyvtárába és a kártyát helyezzük az mp3 Boxba a visszahallgatáshoz.



Mágneses nano füles headset használata esetén az mp3 boxot maximum hangerőre kell hangosítani, hogy a passzív mágneses fülhallgató működésbe lépjen és hangot adjon ki. Ebben az esetben a box akkumulátora a normál használatnál gyorsabban merül a fellépő teljesítmény igény miatt, így az üzemidő jelentősen lerövidül!

## Garancia

A készülékre egy év garanciát biztosítunk a vásárlás dátumától számítva.

**Garancia vesztés következik be az alábbi feltételek teljesülésekor:**

1. Hibás működtetés okozza a készülék meghibásodását.
2. A készüléket víz éri.
3. Felnyitott készülékház.
4. Egy éven túl a vásárlás dátumához képest.
5. A garancia jegy elvesztése vagy olvashatatlaná válása.
6. 3 hónap után meghibásodott akkumulátor

