

Jármű GPS nyomkövető használati utasítás

Készülék beszerelése:

Javasoljuk, hogy a készülék beépítésével bízson meg egy jármű villamossági ismeretekkel rendelkező szakembert! Nyomkövető modult érdemes olyan helyre beépíteni, ahol a fém alkatrészek nem árnyékolják a GPS műholdak jelét (tapasztalataink alapján megfelelő helyek: lökhárító alatt a járművön kívül, műszerfal alatt a szélvédő közelében)

Vezetékek színek szerint:

Nyomkövető modul: - piros: Akkumulátor + ; -fekete: Akkumulátor - ; - narancssárga: ACC ON ; - citromsárga: Relé citromsárga. Relé: - piros: Akkumulátor + ; citromsárga: Nyomkövető citromsárga ; -zöld: kapcsolt lábak (gyújtás megszakítás, jármű lopás védelem aktiválás)

0. LÉPÉS: SIM kártya előkészítése

A nyomkövető bármely hazai vagy külföldi szolgáltató SIM kártyájával kompatibilis. A SIM kártya kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy a kártya rendelkezzen internet hozzáféréssel és PIN kódot NE! kérjen. A PIN kód kérés kikapcsolható bármilyen mobiltelefonnal. A SIM kártyát behelyezéskor vágott sarkával befelé, érintkezőjével lefelé fordítva helyezzük a nyílásba, nyomjuk kattanásig.

Következő lépések előtt helyezzük a készülékünket szabad térre épületektől, magas objektumoktól távol.

1. LÉPÉS:

Admin controller (tulajdonos felhasználó) beállítása: Admin controller-nek azt a telefonszámot állítsuk be, melyről majd utasítani akarjuk GPS nyomkövetőnket (ez általában a saját telefonunk telefonszáma). SMS utasításban küldjük a nyomkövetőben lévő SIM kártya telefonszámára a következő üzenetet telefonszámunk behelyettesítése után:

admin123456 [szóköz] +36XXAAAAAAA

XX: előhívó szám (Magyarországon általában: 20, 30, 70)

AAAAAAA: a saját 7 jegű mobiltelefonszámunk

+XXXXAAAAAAA: Admin telefonszám ország előhívóval kezdődően, majd a kívánt master telefonszám (Magyarország előhívó: +36),

123456: Gyári jelszó Készülék válasz SMS: admin ok

FIGYELEM: A készülék ezen túl csak erről a telefonszámról vezérelhető!

2. LÉPÉS:

APN (hozzáférési név) beállítása: A megfelelő APN név beállítása szükséges, hogy a készülék hozzáférjen a SIM kártya szolgáltató által biztosított mobilnet kapcsolathoz (GPRS). APN név beállítása nélkül a készülék képtelen lesz interneten keresztül kommunikálni (ebben az esetben csak SMS utasítással kérhető le a készülék helyzete). Győződjünk meg a GPS nyomkövető készülékbe helyezett SIM kártya szolgáltatójáról, és ennek tudatában válasszuk ki az alábbi utasítások közül a megfelelőt. SMS utasításban küldjük a nyomkövetőben lévő SIM kártya telefonszámára a következő üzenetet (a nyomkövetőben lévő kártya szolgáltatója szerint válasszuk az alábbi három lehetőség közül a megfelelőt):

- T-mobile SIM kártya esetén: **apn123456 [szóköz] internet**
- Telenor SIM kártya esetén: **apn123456 [szóköz] online**
- Vodafone SIM kártya esetén: **apn123456 [szóköz] internet.vodafone.net**

Készülék válasz SMS: apn ok Sikeres beállítást követően a zöld visszajelző led folyamatos világításból villogásba vált át körülbelül 10 - 15 perc elteltével. A visszajelző fények pár perc után kiallszanak és csak következő bekapcsoláskor mutatják ismét néhány percre a készülék állapotát. (Led visszajelző fényekről bővebben az online használati utasításban olvashatunk)

3. LÉPÉS:

Alkalmazás telepítése:

Töltsük le és telepítsük a **LKGPS2** alkalmazást telefonunk típusának megfelelő alkalmazás áruházból:



Alkalmazásba **bejelentkezni az IMEI/ID** gombra kattintva tudunk.

Server: LKGPS

Account: Készülék oldalára ragasztott matricán olvasható 10 jegyű azonosító (IMEI/ID)

Password: 123456 (gyárilag beállított, később megváltoztatható)

Asztali számítógép esetén: **www.lkgps.net**

Bejelentkezni az IMEI No. gombra kattintva tudunk az alábbi adatok megadása után:

IMEI No: Készülék oldalára ragasztott matricán található 10 jegyű azonosító

Password: 123456 (gyárilag beállított, később megváltoztatható)

Helyesen begépelte információk után Login / GO gombra kattintva az alkalmazás bejelentkezik saját készülékünk fiókjába.