

GSM indukciós kártya használati utasítás

Használatba helyezés előtt kérjük olvassa el ezt a használati utasítást figyelmesen! . Ha ezek után bármilyen kérdése merülne fel a készülék használatával kapcsolatban kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az: **info@spytek.hu** email címen

Első használatba vétel előtt töltsük a kártyát BEKAPCSOLT!! állapotban! A mellékelt töltőkábelt csatlakoztassuk a készülékhez illetve mobiltelefon töltőkhöz vagy dugjuk a számítógépünk USB csatlakozójába. A töltés 3-4 órán keresztül ne szakítsuk meg! FONTOS! Minden használat után töltsük fel a készüléket, és feltöltött állapotban tároljuk!



Használat megkezdése

microSIM kártya behelyezése: Nyissuk ki a SIM kártya tartó előtt található gumi védő burkolatot. A burkolaton és az alábbi ábrán feltüntetett módon helyezzük a SIM kártyát a készülékbe. A kártyát egész addig toljuk be, míg egy kattánót hallunk. A kattánót jelzi a kártya rögzülését a készülékben. FONTOS! A készülék nem tud mobilhálózatra csatlakozni, amennyiben a SIM kártya PIN kóddal védett. A SIM kártyán kapcsoljuk ki egy erre alkalmas mobiltelefonnal a PIN kód védelmet vagy kérjük a szolgáltatónk segítségét a művelt elvégzésére!



SIM kártya behelyezés után a készüléket az elhúzható kapcsoló segítségével kapcsoljuk be. A kapcsolót húzzuk a RET állásba. Pár másodperc elteltével a készülék bekapcsol, csatlakozik mobilhálózathoz, majd készen áll a hívások automatikus fogadására. Használat: A készülék a beérkező hívásokat automatikusan fogadja. Hívás fogadás után a kártyát helyezzük úgy el ruházatunkban, vagy környezetünkben, hogy a fülünkben lévő Micro Headset segítségével tisztán és érthetően halljuk a telefon beszélgetést. Ügyeljünk arra, hogy a kártya ne kerüljön túl közel a fülünkben lévő headsethez. Ha ez mégis bekövetkezne, a headset hang-ereje megnövekedik! A készüléken hangerő állításra nincs lehetőség. A hangerőt a kártya headsettől való távolításával vagy közelítésével növelhetjük vagy csökkenthetjük.