

# Mágneses nano headset

Kedves Vásárlónk!

A mágneses nano fülesek használatához egy kis segítség:

A csomagban 2 db nagyobb és 2 db kisebb fülest található, melyek közül a kisebb méretűeket érdemes használni. 1 db fülest a jobb illetve 1 db fülest a bal hallójáratba kell ejteni. **Fontos hogy a kis mágneseknek el kell jutni egészen a hallójárat végéig, ahol fel kell tapadniuk a dobhártyára.** Ha ez a feltapadás nem történik meg, a fülesek hangja hallhatatlan lesz.

Használat előtt érdemes egy alapos fültisztítás végezni fültisztító spray segítségével. Használat után a fém kisedő pálcát a hallójáratba kell tolni, melyre feltapadnak a mágnesek, így eltávolíthatóak a hallójáratból.

Használatukat csak saját felelősségre ajánljuk. A használatból eredő esetleges mellékhatásokért a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal.

Köszönjük a vásárlást!

